

Exit



モールス音
の周波数



①



大文字のアル
ファベット



②



モールス表示
画面の桁数



③




バックグラウ
ンド再生



④



信号文字間延
長秒数



⑤




アプリの
バージョン

1.00.09 (034)

⑥




モールス信号のデフォルト可聴周波数を設定します。(500Hz、600Hz、700Hz、800Hz、900Hz、1000Hzから選択)




モールス符号のアルファベットを大文字で表示したい場合はオンにします。




表示画面の1行に表示するモールス符号の文字数を設定します。



バックグラウンドでモールス信号を聞く場合はオンにします。



モールス信号の文字間を秒単位で延長します。(0.0秒～3.0秒まで設定可能)



本アプリのバージョンを表示します。