


①

②

③

④

⑤



モールス信号の可聴周波数を変更します。  
500Hz、600Hz、700Hz、800Hz、900Hz  
1000Hzから選択できます。




モールス符号を表示する画面です。



モールス符号の打鍵速度を表示します。



カナモード時に点灯します。タップによる切替も可能です。



ここのタップにより打鍵されます。